**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Ce détecteur de fumée s'ajoute à votre système d'alarme domestique PX-1297-675 pour le rendre plus complet. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Détecteur de fumée
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

**Accessoire requis non fournis**

- Pile bloc 9 V

**Mise en marche**

1. Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière du détecteur de fumée et insérez une pile 9 V. Veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles.
2. À l'aide du matériel de montage fourni, fixez le détecteur de fumée au plafond de la pièce à surveiller.
3. Allumez le détecteur de fumée et connectez-le à votre système d'alarme. Vous trouverez les explications nécessaires dans le mode d'emploi de votre système d'alarme.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Poids : | 165 g |
| Alimentation : | 9 V |
| Température ambiante de fonctionnement : | -10° à +50° Celsius |
| Humidité relative de l'air pour l'utilisation : | ≤ 95 % |
| Portée : | 20 $m^2$ |

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

***ATTENTION :***
***Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !***

**Conseils importants concernant le recyclage**
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

**Déclaration de conformité**
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-1308 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
15.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1308.


© 12/2011 - EX:MH//EX:MH//VG